

MedEco XGI C4

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

MedEco XGI C4 ist eine zu > 99.9% biobasierte LDPE-Type mit optimierten Reibeigenschaften für die Extrusion von Schläuchen und Folien. Die hohe chemische Beständigkeit macht XGI C4 zu einer sehr guten Wahl für Katheter und Pharma-Primärverpackungen.

Materialeigenschaften

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Die Daten wurden an Prüfkörpern gemessen und können aufgrund von produktspezifischer Geometrie und Prozesseigenschaften variieren.

Merkmal	Norm	Prüfbedingung	Wert	Einheit
Dichte	berechnet		0,94	g/cm ³
MFR	ISO 1133-A	190 °C/ 2,16 kg	0,35	g/10min
Zugfestigkeit	ISO 527-1/1A		14	N/mm ²
Bruchdehnung	ISO 527-1/1A		75	%
E-Modul (Zug)	ISO 527-1/1A		200	N/mm ²
Charpy Schlagzähigkeit	ISO 179/1eU	0,45 N/mm ²	> 98	kJ/m ²
Charpy Kerbschlagzähigkeit	ISO 179/1eA	23 °C, H ₂ O, 24 h	74	kJ/m ²

MedEco XGI C4

Technisches Datenblatt

Lagerung und Trocknung

Bewahren Sie das Material luftdicht verschlossen an einem trockenen und kühlen Ort auf. Schützen Sie es vor Hitze, Sonnenstrahlen, Zündquellen und Feuchtigkeit. Lagern Sie es nicht im Freien. Verwenden Sie das Material innerhalb von sechs Monaten nach der Lieferung. Trocknen Sie das Material mindestens zwei Stunden bei 80 °C. Verarbeiten Sie getrocknetes MedEco XGI C4 zügig oder lagern Sie das Material kurz in geschlossenen Behältern.

Lieferform

Die Lieferung erfolgt wahlweise in 25-kg-Säcken oder Big Bags. Mustermaterial ist in 25-kg-Säcken verfügbar. Das Material ist weltweit erhältlich.

Verarbeitungshinweise Extrusion

Parameter	min	max	Wert empfohlen	Einheit
Temperatur Zuleitungen/Peripherie	15	60	25	°C
Temperatur der Einzugszone	160	200	180	°C
Temperatur der Kompressionszone	180	230	200	°C
Temperatur der Meteringzone	180	250	210	°C
Düsentemperatur	200	250	220	°C
Massetemperatur	180	250	200	°C
Verweilzeit in der Schnecke	0	5	3	min

Fragen?

Gerne direkt an Ihren Kontakt oder an: be-green@biovox.systems